TRIX HO

52 1205 00

53 1305 00

INTERNATIONAL

TRIX EXPRESS

Für 12 Volt Gleichstrom (12 V DC/CC)

Alle Modelleisenbahnen sind gemäß den europäischen Sicherheitsbestimmungen vom Besitzer regelmäßig auf schwerwiegende Schäden zu überprüfen (z. B. schadhafte Gehäuse, Leitungen u. ä.). Falls derartige Schäden festgestellt werden, ist eine Benutzung unzulässig, bis eine Reparatur durch den Kundendienst bzw. autorisierte Kundendienst-Stellen des Herstellers erfolgt ist.

Funk-Entstörung
Dieses TRIX-Erzeugnis ist entsprechend den gesetzlichen Vorschriften voll funk- und fernsehentstört. Sollten
trotzdem Funkstörungen auftreten, z. B. wegen zu geringem Abstand gegenüber der Empfangsantenne oder
bei Abweichungen vom vorgegebenen Aufbau der Verkaufspackung, so ist die Störung sofort zu beseitigen,
z. B. durch Aufstellen der Anlagen an einem anderen Ort
oder durch Anderung des Aufbaues. In jedem Fall muß
jedoch unser funkentstörtes Anschlußgleis benutzt werden.

Gleise, Räder und Schleifer stets sauber halten!
Oft aber auch ist der Grund einer Funkstörung in nicht vorschriftgemäßer Art oder Montage der Empfangsantenne zu suchen (z. B. Zimmerantenne). In Zweifelsfällen wende man sich an die zuständigen Post-Dienststellen.

Lok-Pflege

TRIX-Lokomotiven haben bei sachgemäßer Behandlung eine Lebensdauer von vielen Jahren. Nur wenige Teile unterliegen einem natürlichen Verschleiß, sind jedoch leicht auszutauschen (z. B. Motor-Bürsten, Schleifer, Haftreifen und Glühlampen).

Zur sachgemäßen Behandlung gehört in erster Linie die Sauberkeit der Anlage. Teppichflusen, Haare, Staubflocken können die feine Mechanik von Modellbahn-Loks zerstören. Gleise, Schleifer und Lokräder sollen von Zeit zu Zeit gereinigt werden (hierzu: TRIX-Schienenreinigungsmittel 56 6624 00). Modellbahn-Anlagen grundsätzlich nicht auf Teppichen betreiben.

Um die Getriebe nicht zu beschädigen, dürfen die Loks nicht gewaltsam geschoben oder die Antriebsräder von Hand gedreht werden.

Bild 1 TRIX EXPRESS

DIN 57705

VDE 0705





Bild 2 TRIX INTERNATIONAL






Bild 3 B

2

Bild 4


Olen und Fetten

(Bild 1, 2 und 5)

Olen: immer nur einen winzigen Tropfen TRIX-Spezialöl (56 6625 00) an den mit einem Pfeil bezeichneten Stellen (Lager),

Fett: immer nur ein stecknadelkopfgroßes Stück TRIX-Getriebefett (56 6626 00) an den mit Y bezeichneten Stellen (Schnecken und Zahnräder). Niemals mehr und nicht öfter als nach jeweils 50 Betriebsstunden!

Keinesfalls Speiseöl, Hautcreme usw. verwenden!



Gehäuse des Antriebwagens abnehmen

Schraube A (Bild 1, 2 und 3) an der Unterseite des Wagens lösen, Wagenkasten nach hinten schieben (Bild 4) und nach oben abziehen (Bild 5).

Schleifer auswechseln

TRIX EXPRESS: Schraube B lösen (Abb. 1), Haltekappen abnehmen. Schleifer können dann entfernt werden. Neue Schleifer einsetzen und Kappen wieder mit Schraube B befestigen, dabei darauf achten, daß Schleifer leicht beweglich sind.

TRIX INTERNATIONAL: Halteschrauben der Radschleiferplatten (C in Abb. 2) lösen und Platte abnehmen. Neue Platte einsetzen und wieder festschrauben.

Ersatzteile:		Preisgruppe
Motor	40 0127 00	35
Kohlebürsten	40 0151 00	13
Haftreifen	40 0502 00	03
Schleifer TRIX EXPRESS	40 0221 00	18
Schleifer TRIX INTERNATIONAL	40 0223 00	18
Haftreifen Schleifer TRIX EXPRESS	40 0502 00 40 0221 00	18