



DF 11 (Nr. 0001) ARTERY

QUASI-HOCHGESCHWINDIGKEITS-DIESELLOKOMOTIVE

Dongfeng 11 (Nr. 0001) Halbschnell-Diesellokomotive für den Fernverkehr



Anweisungen

SCHMIERUNG UND WARTUNG

Richtige Schmierung ist wichtig, ABER SIE DARF NICHT ÜBERTRIEBEN WERDEN. Ihr örtlicher Modellbahnhändler empfiehlt Ihnen das richtige Schmiermittel. Fett wird für Zahnräder und Leichtöl für Achsen und Lager empfohlen. Tragen Sie das Öl auf, indem Sie das Ende eines Zahnstochers in das Öl tauchen und nur einen Tropfen auf die Radlager der Lokomotiven und die Seitenstangenschrauben der Dampflokotiven geben. Wischen Sie überschüssiges Öl ab. Zu viel Schmiermittel kann zu durchrutschenden Antriebsrädern oder sogar zu einem Kurzschluss führen. SCHMIEREN SIE VORSICHTIG. STELLEN SIE SICHER, DASS DAS SCHMIERMITTEL MIT KUNSTSTOFF VERTRÄGLICH IST. Prüfen Sie, ob sich Schmutz oder Flusen zwischen Bürste und Anker sowie zwischen Stromabnehmer und Rädern befinden, da dies zu einem ruckartigen Lauf führen kann.

Schmierung und Wartung

Die richtige Schmierung der Antriebskomponenten ist wichtig, jedoch sollte übermäßiger Schmierstoff vermieden werden. Ihr Lieferant berät Sie hinsichtlich des geeigneten Schmiermittels. Pastenschmierstoffe eignen sich für Zahnräder, während Ölschmierstoffe für Achsen und Lager geeignet sind. Ein einziger Tropfen Schmierstoff genügt; zu viel kann Schlupf oder sogar Kurzschlüsse verursachen. Der Schmierstoff muss mit Kunststoffen verträglich sein.

EINLAUFZEIT

Wie jede hochwertige Maschine funktioniert auch Ihre präzisionsgefertigte BACHMANN-Eisenbahn am besten nach einigen Betriebsstunden. Fahren Sie nicht mit voller Geschwindigkeit. Häufiges Anfahren, Anhalten und Fahren mit verschiedenen Geschwindigkeiten gewährleisten viele Jahre störungsfreien Betrieb.

Fahrzeit für Neuwagen

Wie jede Präzisionsmaschine läuft auch ein Zug, der eine Million Pfund wiegt, nach einigen Betriebsstunden immer ruhiger. Vermeiden Sie extrem hohe Geschwindigkeiten. Regelmäßiges Fahren auf den Gleisen hält den Zug in gutem Zustand.

FEHLERSUCHE

1. Wenn Ihre Lokomotive nicht fährt, überprüfen Sie Folgendes:
 - a. Prüfen Sie, ob das Netzteil angeschlossen ist;
 - b. Prüfen Sie, ob die Gleise richtig verkabelt sind;
 - c. Stellen Sie sicher, dass alle Lokomotivräder auf den Gleisen stehen.

2. Wenn Ihre Lokomotive nicht fährt, aber der Scheinwerfer leuchtet, sind Ihre Gleise möglicherweise nicht an die Gleichstromanschlüsse des Netzteils angeschlossen.

3. Halten Sie Ihre Gleise und die Metallräder der Lokomotive mit Gleisreiniger sauber. Schmutz führt zu unregelmäßigem Lauf Ihrer Lokomotive. KEINE STAHLWOLLE VERWENDEN.

Wagen- und Zugprobleme

1. Falls Ihr Zug nicht fahren kann, überprüfen Sie bitte Folgendes:
 - a. Prüfen Sie, ob die Schienen korrekt installiert sind.
 - b. Stellen Sie sicher, dass sich alle Räder des Zuges auf den Schienen befinden.

2. Prüfen Sie sicher, dass die Schienen an der Gleichstromausgang des Netztes angeschlossen sind.

3. Halten Sie die Ketten und Räder sauber.

ERSATZTEILLISTE (Komponenten)

| ARTIKELNUMMER/Nummer | BESCHREIBUNG/Name | |
|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ST0102 | KUPPLUNG MIT TASCHEN 2 STÜCK | Haken |
| ST0103 | LEITERPLATTENBAUGRUPPE | Leiterplatte |
| ST0104 | MOTOR MIT HALTER | Motor mit Positionierungsscheibe |
| ST0105 | FAHRGESTELL | Rahmen |
| ST0106 | DREHBUCHBAUGRUPPE | Radlender |
| ST0107 | Lampenfassung | Lampe |
| ST0108 | Kraftstofftank | Tank |
| ST0109 | Schraubensatz 19-teilig | Schrauben |
| ST0110 | Gehäuse | Gehäuse |

Ersatzteile bestellen: Bitte schreiben Sie an Bachmann (China) Ltd.
22 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hongkong


Eingeschränkte Garantie

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Für diese Lokomotive gilt eine einjährige Garantie auf Reparaturen und Ersatzteile ab Kaufdatum. Sollte dieses Produkt während der Garantiezeit ausfallen, verpacken Sie den zusammengebauten Artikel sorgfältig im Originalkarton zusammen mit dem datierten Kaufbeleg und senden Sie ihn an: Bachmann China Ltd., 22 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hongkong oder Bachmann China Ltd. (Shanghai), Room 2407 South Building, Huaxiao Mansion, Tür Nr.: 60, 370 Xikang Road, Shanghai, VR China (Postleitzahl: 2000040). Mängel aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Wartung und/oder unsachgemäßer Behandlung sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

Garantie

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie von zwölf Monaten ab Kaufdatum. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäße Verwendung, nicht autorisierten Austausch oder Reparatur sowie durch menschliches Versagen verursacht wurden. Im Schadensfall senden Sie das Produkt bitte zusammen mit der Rechnung in der Originalverpackung an Million City (China) Co., Ltd., 22 Kai Cheung Road, Kowloon Bay, Hongkong, oder an Million City (Shanghai) Co., Ltd., Room 2407, South Tower, Huaxiao Building, Nr. 60, Lane 370, Xikang Road, Shanghai, China.

Million City (China) Co., Ltd.



CT001-IS004