

Post Triebwagen Bedienungsanieltung/Manual

Sehr geehrter Kunde

Nachfolgende Hindweise sollen Ihnen die Pflege und den Betrieb Ihres Modells erleichtenrn. Jedes Modell wurde vor Auslieferung auf Funktion überpruft.

Dear Customers

Following instruction should help you to service and actuate your model. Each model was tested before by the manufacturer.

1. Einfahrhinweise/Run-in advice

Vor dem eigentlichen Fahrbetrieb sollten Sie Ihr Modell ca. 1/2 Std. Mit ca. 3/4 der Höchstgeschwindigkeit einfahren. Die Getriebe sind ab Werk geschmiert. Nach ca. 30 Betriebsstd. Sollten Sie die Schmierung überprüfen und ggfs. erneuern.

Before regular use you should run the model for 1/2h with 3/4 of max. Speed. The gears are already lubricated. After 30h running please check lubrication and add grease if necessary.

2. Zerlegen des Models / Demounting model

Das Gehäuse entfernen Sie indem Sie es am unteren Rand leicht spreizen. Vorsicht! Die Verstrebungen unterhalb der Türen sind sehr empfindlich. Sie können das Gehäuse nach oben abziehen. Um die Platine zu entfernen bzw. zu tauschen entfernen Sie die 4 Schrauben der Inneneinrichtung und nehme Sie diese ab.

Die Platine ist mit 4 Kontakten der Radschleifer verbunden. Entfernen Sie diese bitte vorsichtig mit einer Pinzette. Sie können die Platine nun entfernen. Die Drehgestelle liegen nun frei. Um diese auszubauen ziehen Sie bitte mit einer Pinzette den Kunststoffschlauch von der Getriebeschnecke. Sie können Nun das Drehgestell nach unten herausziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.

Remove the body by splaying the body at the under part. Be careful, the part under the doors is very fragile. To remove the PCB, unscrew the 4 screws that hold the inner part in place. Remove the inner part. The PCB is connected to the wheel power-pickup with 4 contacts. Remove those with tweezers. Remove the PCB.


Now you will see the boogies from top. To dismantle the boogies pull the small plastic tube back and remove it from the worm gear. Remove the boogie from the frame.

Assembling in the opposite way round.

3. Installation der optionalen Kuppelstange / Installation of the optional coupling bar.

Entfernen Sie zunächst die Anbauteile unterhalb des Führerhauses (Gitter und Kupplungsführung) mit einer Pinzette. Sie können nun die kurze Kuppelstange durch seitliches Drehen entfernen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Remove the assembled parts under the cockpit (fence and coupler track) with tweezers. Now you can remove the coupler by turning it. Assembling the other way round.



4. Digitalbetrieb / DCC handling

Die Platine besitzt 6 Lötpunkte zum Einbau eines Decoders. Die Beiegung der Lötpunkte entnehme Sie bitte der Zeichnung auf dem Ersatzteilblatt. Bitte beachten Sie euch die Bedienungshinweise ihres Digitaldecoders. Vor dem Einbau sind die Kontaktfedern von den Lötpunkten zu entfernen.

The PCB has 6 soldering connections for a decoder. The standard pin assignment is explained in the spere pert drawing. This pin assignment may by different by some kind of decoders.


Pleese check your decoder menual. Before mounting a decoder remove the jumpers from the PCB.

Hinweis. Für unsachgemaßen Gebrauch und/ order Umbau sowie daraus resultierenden Schaden wird keine Haftung übernommen.


Advice. For damages and injuries caused by ineppropriate use and/or modifications we essume no liability.

Wir ünschen Ihnen nun viel Freude und gute Fahrt mit Ihrem neuen Hobbytrain Modell. We now wish you lots of fun with your new Hobbtrein model.

Explosionzeichung Triebwagen Exploded View



Ersatzteile Post Triebwagen (Spare Parts List Post Tram)



Art. Nr. (Item Nr.)	Beschreibung/Description	Preis (Price)	VE (Q'ty,
#A	Lyra/Pole	€8.00	1
#B	Panto	€10.00	1
	Bitte geben Sie die Farbe und Bezeichnung des gewünschten Gehäuse Please let us know the colour and description of body shell.	s an.	
#C			1
#C-1	#C-1 Anhauteile für Lyra Version/ Parts package for Pole Version		2
#D	#D Gehäuse mit Dach für Panto Version/ Body w. Roof for Panto Version		1
#D-1	#B-1 Anbautelle für Panto Version/ Parts package for Panto Version #E Inneneinrichtung/ Interior #F Platine/ PC-Board #G-1 Schnecken/ Worm #H Rahmen/ Frame		2
#E			1
#F			1
#G			1
#G-1			2
#H			1
#H-1	#H-1 Anhautelle Rahmen/ Parts for Frame		2
#1	Drehgestell/ Truck	€20.00	2

Liefermöglichkeiten. Preisänderung und Irrtum vorbehalten. Sie Können Ersatteile auch bei Ihrem Fachändler bestellen. Allgemeine Fragen und Auslandsaufräge (Lemke: Fax +49-2129-52218) Bitte geben Sie an obandere Farben akzeptabel sind, falls die gewunschte Farbe nicht verfugbar ist □

Price and availability subject to change without notice.
Parts may also be available at your local dealer.
General questions and foreign order (Lemke: Fax +49-2129-52218)
Check her if color substitutions are acceptable if selected color choice
is not available

Besteller: (Ordered b	
Name	
Straβe (Street)	
Ort (City)	Postleitzahl (Zip) Land (Country)
Telefon Nr. (Telephon	e No.)
	Is von Bestelladresse abwelchend)
	different from order's address)
Delivery address (if	
Delivery address (if Name	
Delivery address (if Name Straβe (Street)	Postleitzahl (Zip) Land (Country)

xbestellung (Fax Order)	Versandbestellung (Mail Order)		
02129-52218	Wolfgang Lemke GmbH Schallbruch 34A D-42781 Haan, Deutschland		

Unterschrift (Signature)

Art. Nr. Item No.	Beschreibung Description	Preis Price.	Menge Q'ty	Gesamtpris Total
		1		
			-	
Die Versandkosten betragen : Please add to shipments the		Zwischensumme (Subtotal)		
Flease add to shipments the Shipping & Handling Charge : €4.20 innerhalb (in) €9.50 auβerhalb (out of) (out of) Deutschland (Germany)		Versandkosten (Shipping Charge)		
		GESAMTSUMME (TOTAL DUE)		